



# Caja Registradora Fiscal Serie 1000 Modelos CR 1020 / 1120 / 1220 y 1222



CR 1020



CR 1120



CR 1220



CR 1222



IRC



ADAPTADOR  
DE BATERIA



PC



PC-ECR



BALANZA



SCANNER



MODEM



EFT



IMPRESORA  
EXTERNA

## Manual de Operación y Programación







## PROGRAMACION DE TASAS DE IMPUESTO

### 13. Cambio de IVA

Pasos	Operación	Display de Cajero
1	Realice un reporte Z, antes de comenzar la programación de las tasas de impuesto.	
2	Gire la llave hasta la posición "P".	
3	Ingrese "255" y luego presione la tecla "TIPO" para comenzar la programación de las tasas, la máquina le solicitará el código de acceso "CODIGO_CR", de fábrica viene por default el (4711), presione la tecla "Efectivo" para confirmar, le indicará cambio de tasa, confirme con la tecla "Efectivo"	  
4	Ingrese el porcentaje del impuesto para el IVA 1, presione la tecla "Efectivo" para confirmar o confirme el porcentaje que aparece en el display. Use solo caracteres numéricos (0, 1, 2, ... ,9) Ejemplo: "1400" (14.00%)	
5	Se imprime el porcentaje, reflejado en el Display, presione la tecla "Efectivo" para confirmar.	
6	Ingrese el porcentaje del impuesto para el IVA 2, presione la tecla "Efectivo" para confirmar o confirme el porcentaje que aparece en el display. Use solo caracteres numéricos (0, 1, 2, ... ,9) Ejemplo: "1000" (10.00%)	
7	Se imprime el porcentaje, reflejado en el Display, presione la tecla "Efectivo" para confirmar.	
8	Ingrese el porcentaje del impuesto para el IVA 3, presione la tecla "Efectivo" para confirmar o confirme el porcentaje que aparece en el display. Use solo caracteres numéricos (0, 1, 2, ... ,9) Ejemplo: "0800" (8.00%)	
9	Se imprime el porcentaje, reflejado en el Display, presione la tecla "Efectivo" para confirmar.	
10	Ingrese el porcentaje del impuesto para el IVA 4, presione la tecla "Efectivo" para confirmar o confirme el porcentaje que aparece en el display.	



	Use solo caracteres numéricos (0, 1, 2, ... ,9) Ejemplo: "0000" (0.00%) <i>Productos exentos</i>	
11	Se imprime el porcentaje, reflejado en el Display, presione la tecla <b>"Efectivo"</b> para confirmar.	
12	Se imprime los datos, reflejado en el Display, presione la tecla <b>"Efectivo"</b> para confirmar.	
13	<b>Confirme</b> datos ingresados, presione la tecla <b>"Efectivo"</b> para confirmar. Impresión del Recibo: <b>CONFIRME</b> ----- %IVA 1 14.00 %IVA 2 10.00 %IVA 3 8.00 %IVA 4 0.00	
14	Los nuevos datos se graban en la memoria fiscal y se imprimen en el recibo, con el siguiente mensaje: <b>DATOS ESCRITOS</b>	
15	Los porcentajes de impuestos están programado y listos para cualquier transacción.	

*(\*) El procedimiento puede ser abortado presionando la tecla TIPO y retirando la llave o dando vuelta a la llave que se encuentra en la cerradura central.*