

**MANUAL DE OPERACIÓN Y
PROGRAMACIÓN**

0000056

BEMATECH S/A

**IMPRESORA FISCAL
MODELO: MP-2100 TH FI**

Documento versión 0.1

ESC (1B)	07H		AÑADIR TASA IMPONIBLE (ALÍCUOTA)								
INICIALIZACIÓN											
Añade una nueva base imponible y la tasa porcentual que sobre ella incide.											
CONDICIONES PARA EJECUCIÓN											
Interv.	Operac.		CV cerr	Cmos ok	Papel ok	MF	Sin mov	MF OK	REL OK		

Parámetros				
1	OBL	4	ASCII NUM	Porcentual de la tasa. Los cuatro caracteres son interpretados como XX,XX% donde X es cada uno de los parámetros.

ACK ST1 ST2				
Ejemplo: 2 08 00 1B 07 31 32 33 34 EC 00 (Este ejemplo añade la tasa de 12,34%)				
Notas: Son permitidas hasta 16 bases imponibles.				