



0000403

REGISTRADORA FISCAL MODELO CR280 PLUS



Av. Diego Cisnero, Edif. MONACA, Torre Sur Piso 1, Oficina F, CARACAS, VENEZUELA
TEL: +58 (212) 238 7915 FAX: 238 62 11

www.bmcv.com


$$D = \begin{cases} 0 & \text{SIN DECIMAL} \\ 1 & \text{UN DECIMAL} \\ 2 & \text{DOS DECIMALES} \\ 3 & \text{TRES DECIMALES} \end{cases}$$

5.11. Programación del impuesto

Colocar la llave en posición "PRG"

Para realizar este procedimiento la maquina no debe tener totales

Secuencia:



IMPUESTO No
(1 HASTA 4)

MONTO DEL IMPUESTO
(0000 HASTA 99,99%)
SE INTRODUCE EL MONTO SIN
PULSAR EL PUNTO DECIMAL

Secuencia para la impresión de los impuestos programados en la maquina

Pulsar la tecla

#NO
VENTA

5.12. Opciones de la maquina (banderas)

Colocar la llave en posición "PRG"

Estas banderas nos permiten configurar la maquina para que realice la función requerida por el cliente

Secuencia (va de la dirección de programación p001 hasta p008)