


anexo
y Reverso



IMPRESORA FISCAL VMAX-220AE®
MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO
VERSIÓN 2.0




ELEPOS
ELECTRÓNICA Y PUNTOS DE VENTA C.A.
Caracas-Venezuela
© OCT 2007

0000109
y Reverso

CAMBIO DE TASAS

Para cambiar las tasas de IVA cuando el SENIAT así lo disponga debe utilizarse la aplicación VMAXIVA.EXE que puede descargar gratuitamente del sitio en internet de elepos: www.elepos.com.ve

La aplicación es simple, cuenta con una sola pantalla que se muestra a continuación:



Las instrucciones para realizar el cambio de tasas son las siguientes:

1. Conecte y encienda la impresora fiscal VMAX al puerto serial del PC
2. Ejecute la aplicación VMAXIVA.EXE
3. Escriba en las casillas correspondientes a las diferentes tasas de IVA (G, R y A) los nuevos valores que desea grabar en la máquina
4. Presione el botón "Realizar Cambio de Tasas"
5. La aplicación automáticamente:
 - a. Imprimirá un reporte Z en la impresora fiscal
 - b. Realizará el cambio de tasas
 - c. Imprimirá una ticket no fiscal con el resultado de la operación. En este reporte deben aparecer las nuevas tasas de IVA
6. En caso de que la aplicación no se cierre automáticamente, proceda a cerrarla presionando el botón que tiene la X en la parte superior derecha de la ventana.