


Marca: **CUSTOM**

Modelo: **KUBE**

Panel de Control

Descripción General del Dispositivo de Panel de Control (HAND HELD):


- “ENT”: Aceptar.
- Tecla Subir. ▲
- Tecla Bajar. ▼



Una vez conectado al puerto RS232 de la Impresora Fiscal este dispositivo a través del menú de opciones desplegado en su pantalla permite realizar las siguientes operaciones:

- Imprimir Reporte Diario Z
- Imprimir Reporte de Lectura de Memoria Fiscal:
 - Por Rango de Fecha:
 - Diario
 - Mensual
 - Por rango de Número de Reporte Diario Z

Diagrama de Conexión:



Inicio:

Para iniciar la operación del dispositivo siga los siguientes pasos:

- Conecte al dispositivo de panel de control uno de los extremos del cable provisto con dicho dispositivo (con conectores RJ-11 en ambos extremos)
- Apague la impresora Fiscal
- Conecte el otro extremo del cable conectado al dispositivo de panel de control al puerto señalado como RS-232 en la Impresora Fiscal
- Espere hasta que se encienda la Pantalla con la opción "REPORTE DIARIO Z".
- Use las teclas de subir y bajar para ubicar la opción de la operación que desea realizar
- Una vez ubicada la opción presione la tecla ENT
- Siga las instrucciones indicadas en este documento para cada caso u operación a realizar.

Generar Reporte Diario Z.

La opción del Menú **[REPORTE DIARIO Z]** permite generar un reporte de fin de día o reporte fiscal Z una Vez que se presiona el botón ENT al estar ubicada esta opción en la pantalla.

Generar Reporte de Lectura de Memoria Fiscal por Número de Z:

La opción del Menú **[REPORTE MF NUM Z]** Permite generar un reporte de lectura de memoria fiscal comprendido entre un rango de número de reportes Z. Al seleccionar esta opción aparecerá en el LCD frontal el rango de Números de reporte a seleccionar comenzando por el reporte inicial hasta el reporte final:

[I: 0000]

[F: 0000]

La Selección del número de Z debe realizarse mediante los siguientes pasos:

- Para Comenzar se debe editar la fecha de Inicio mediante las teclas: Subir y Bajar.
- Para seleccionar un digito presionarse la tecla “ENT”
- Al oprimir la tecla “ENT” en el ultimo digito del número inicial se pasara automáticamente al número final final el cual deberá editarse mediante las teclas Subir y Bajar.
- Para regresar al digito anterior debe presionar las teclas de subir y bajar
- Al oprimir la tecla “ENT” en el ultimo digito de la “F:” se ejecutara el comando de generar el reporte de lectura de memoria fiscal en el rango de Z seleccionado.

Generar Reporte de Lectura de Memoria Fiscal por Mes:

La opción del Menú **[REPORTE MF MES]** permite generar un reporte de lectura de memoria fiscal comprendido entre un rango de meses desde el primer día del mes inicial hasta el último día del mes final. Al seleccionar esta opción aparecerá en el LCD frontal el rango de fechas a seleccionar, comenzando por la fecha inicial y luego la fecha final:

[I:MMAA]

[F:MMAA]

La selección del mes debe realizarse mediante los siguientes pasos:

- Para comenzar se debe editar la fecha de inicio mediante las teclas: Subir y Bajar. Entendiéndose que MM representa el mes y AA el año por ejemplo si el mes inicial es febrero de 2009 será: [I:0209].
- Para seleccionar un dígito debe presionarse la tecla “ENT”.
- Al oprimir “ENT” en el último dígito de la fecha de Inicio se pasara automáticamente al mes final el cual deberá editarse mediante las teclas Subir y Bajar.
- Para regresar al dígito anterior debe presionar las teclas de subir y bajar
- Al oprimir “ENT” en el último dígito del mes FINAL se ejecutará el comando de generar el reporte de lectura de memoria fiscal en el rango de meses seleccionado.

Generar Reporte de Lectura de Memoria Fiscal por Día:

La opción del Menú **[REPORTE MF DIA]** permite generar un reporte de lectura de memoria fiscal comprendido entre un rango de días. Al seleccionar esta opción aparecerá en el LCD frontal el rango de fechas a seleccionar, comenzando por la fecha o día inicial y luego la fecha o día final:

[I:DDMMAA]

[F:DDMMAA]

La selección del mes debe realizarse mediante los siguientes pasos:

- Para comenzar se debe editar la fecha de inicio mediante las teclas: Subir y Bajar. Entendiéndose que DD representa el día, MM representa el mes y AA el año por ejemplo si el día inicial es 07 de febrero de 2009 será: [I:070209].
- Cada dígito se ubica con las teclas subir y bajar y se selecciona al presionarse la tecla "ENT".
- Al oprimir "ENT" en el último dígito de la fecha de Inicio se pasará automáticamente a la opción de día final el cual deberá editarse mediante las teclas Subir y Bajar.
- Para regresar al dígito anterior debe presionar las teclas de subir y bajar
- Al oprimir "ENT" en el último dígito del mes FINAL se ejecutará el comando de generar el reporte de lectura de memoria fiscal en el rango de días seleccionado.